



FUNDAMENTY

UWAGA:
-PRACE Z

-PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOLOGA

- PRACE ZIEMNE WYKONYWAC W PORZE SUCHEJ.
- W PRZYPADKIL ZAKOŃCZENIA PROWADZENIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH PRZED ZIMĄ

-FUNDAMENTY SADOWIĆ NA WARSTWIE PODKŁADOWEJ Z BETONU B10 GRUBOŚCI MIN.15CM

[illegible]