


- UWAGI
- Podjęcie kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem minimum 2% w brzdach w ścianach.
 - Podjęcia do misek usięgowych należy podłączyć jako najniższe odgałęzienie na danej kondygnacji.
 - Przejścia przewodów przez warstwę podłogową należy dokładnie uszczelnić.
 - Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierthy potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
 - Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwyłów i zawiesi systemowych producenta rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy HILLI.
 - Rysunek należy rozpotrywac łącznie z opisem technicznym i rozwinięciem instalacji.



mp project		mirosław pacek	
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 12x34		MP PROJECT Mirosław Pacek	
Inwestor:		ul. Balicka 134	
Adres inwestycji:		30-149 KRAKÓW	
Branża:		tel.: + 48 12 6618235	
Faza:		fax.: + 48 12 6618236	
Autor projektu gotowego:		email: biuro@mpproject.pl	
Opracował:		MGR INŻ. MARTA PACH	
Sprawdzający projektu gotowego:		MGR INŻ. TOMASZ MAKAR	
Projektant (adaptacja):		MGR INŻ. BARBARA MAKAR	
Sprawdzający (adaptacja):		NR UPR. MAP/0257/PWOS/06	
Nazwa rysunku:		SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	
		Skala: -	
		Data: 09.2009	
		Numer rysunku: SX-02	